

三鷹市公会堂 光のホール 機材一覧 (音響)

平成30年4月現在

音響備品				
◆スピーカー				
プロセニウムSP	JBL	VRX932LA	8台	L/R 各4台一組
プロセニウムサイドSP	JBL	VRX932LA	6台	L/R 各3台一組
ステージSP	JBL	SRX715	2台	
	JBL	SRX718S	2台	サブウーファー
ステージモニターSP	JBL	SRX712M	2台	フットモニター
	JBL	EON15 G2	2台	スタンド付きアンプ内蔵
小型モニタースピーカー	YAMAHA	MS202 II	2台	
◆マイクフォン				
ダイナミックマイク	SHURE	SM58-LC	14本	
	SHURE	SM57-LC	10本	
	SHURE	BETA58	2本	
	SHURE	BETA57A	2本	
	SHURE	PE85SL	3本	SW付
	SENNHISER	MD421	3本	
	AKG	D3900	2本	
	BEYER	M201TG	1本	
	BEYER	M260N(C)	1本	
	コンデンサーマイク	AKG	C451EB comb	2本
SONY		C-38B	6本	
SONY		C-48	2本	
SONY		C-55AC	2本	
AMCRON		PCC160	4本	
SANKEN		CMS2	1本	
ワイヤレスマイク (800MHz B帯)	SHURE	MW2/SM58-MJBX	6本	ハンド(3グループ)
	SHURE	MW1/MJBX	6本	ピン(3グループ)
	SHURE	BETA53	2本	ヘッドセット
ダイレクトボックス	SCV	DI-2	2台	
	BSS	AR-133	4台	
◆マイクスタンド				
マイクスタンド	高砂製作所	MF-18TM	10本	中二段
	高砂製作所	MF-34T	6本	小三段
	K&M	ST210B	6本	ブーム
	K&M	ST21060B	4本	ブーム
	K&M	ST259	4本	ミニブーム
	K&M	ST259B	6本	ミニブーム
	SONY	A12	10本	卓上
	高砂製作所	MS-28	1本	卓上
	高砂製作所	MS-404	4本	卓上フレキ
	高砂製作所	MS-408	4本	卓上フレキ

音響備品				
◆プレーヤー				
カセットテープレコーダー	TEAC	122MKⅢ	4台	
CDプレーヤー	SONY	CDP-2700	1台	
	TASCAM	CD-450	1台	
DAT	SONY	PCM-R500	1台	
MD	TASCAM	MD-801R	1台	
	TASCAM	MD-801R II	1台	
CDレコーダー	TASCAM	SS-CDR200	3台	
◆その他				
サブミキサー	MACKIE	CR-1604-VLZ	1台	16IN/6AUX.4Gr.ST
	midas	M32R	1台	16IN 8OUT
マルチエフェクター	YAMAHA	SPX1000	1台	
	YAMAHA	SPX2000	1台	
コンプレッサー	dbx	166	2台	
	dbx	1046	1台	
グラフィックイコライザー	YAMAHA	Q2031A	2台	
マルチケーブル	CANARE	12C10-E3	2本	12ch-10m
	CANARE	12C30-E3	1本	12ch-30m
コネクターボックス	CANARE	12J12N2	2台	
	CANARE	12J12N12	4台	

三鷹市公会堂
 (公財)三鷹市スポーツと文化財団
 〒181-8555 東京都三鷹市野崎1-1-1
 TEL : 0422-29-9868 FAX : 0422-43-6146
 Email : koukaido@mitaka-sportsandculture.or.jp
 舞台管理担当 (株)東京舞台照明